
Chapitre 3: Commandes Linux

Pr Youssou FAYE

Année 2019 - 2020

Se déplacer dans l'arborescence

- Un fichier peut être désigné de façon absolue ou relative
- Chemins absolus: identifie de manière unique un fichier ou un répertoire depuis la racine
- /usr/home/yfaye : chemin absolu du dossier yfaye
- /home/yfaye/images/logo.jpg: chemin du fichier logo.jpg
- Chemin relatif: identifie de manière unique un fichier ou un répertoire depuis le dossier courant
- images/Logo.jpg: si on est déjà dans le dossier /home/ yfaye
- Le point (.): désigne le répertoire courant
- Les points (...) désigne le répertoire parent
- Depuis /home/yfaye, si on souhaite se déplacer de façon relative dans d'autres branches de l'arborescence:
- home: identifie le dossier home fils et .. identifie home parent.
- ../../bin/L2i: identifie de manière unique L2i




Nom des fichiers et répertoires

- Les noms sont des séquences de maximum 255 caractères sensibles à la casse. Les
- Ne pas utiliser les caractères: ?, *, & ,. , `,´,",<,>
- Utiliser les lettres de A à Z et de a à z, les chiffres de 0 à 9, le underscore `
 `, le tiret `-` et le point `.`
- Le point (.) comme premier caractère d'un nom signifie un fichier caché.
- Éviter les noms contenant des caractères accentués ou des blancs.
- Le point (.) ne sépare pas forcement le nom de son extension
- Exemples: filiere.l2i.pdf, Semestre-1 2 3

Commandes de base

Rappel: syntaxe des commandes



Commandes de base

- ls pour list affiche les fichiers dans le répertoire courant, en ordre alphanumérique, sauf ceux qui commencent par le caractère "."
- ls a (option «all»): affiche tous les fichiers
- ls I (option long): affiche en format long (type, date, taille, propriétaire, permissions)
- ls t (option temps): affiche les fichiers les plus récents en premier
- ls S (option "size"): affiche les fichiers les gros en premier

Commandes de base

dev

alex

jean

etc



yfaye@MacBookProYFAYE: ~ \$ cd .. yfaye@MacBookProYFAYE: /home\$ cd ..

vfave@MacBookProYFAYE: /home\$ cd ../bin/L2i

yfaye@MacBookProYFAYE: /bin/L2i\$cd ../../home/yfaye

yfaye@MacBookProYFAYE: /home/yfaye\$cd yfaye

yfaye@MacBookProYFAYE: /home/yfaye/yfaye\$ cd

yfaye@MacBookProYFAYE: /home/yfaye/yfaye\$ cd image/Logo.jpg //logo.jpg n'est pas un répertoire

Commandes de base

- **cd**: change directory permet de changer de répertoire
- cd (sans «paramètre»): fait du répertoire utilisateur le nouveau répertoire courant
- cd −: fait du répertoire précédent le répertoire courant
- cd /yfaye: fait du répertoire yfaye le répertoire courant
- cd .. : fait du répertoire / le répertoire courant si on se trouve déjà dans le répertoire /vfave.

Commandes de base

mkdir: make directory permet de créer un nouveau répertoire dans le courant s'il n'existe pas ou génère une erreur s'il existe dèjà

yfaye@MacBookProYFAYE: /home\$

yfaye@MacBookProYFAYE: /home\$ mkdir toto

yfaye@MacBookProYFAYE: /home\$ mkdir toto/tata //il faut toto existe déjà

yfaye@MacBookProYFAYE: /home\$ mkdir toto/tata/titi L2i/info



yfaye@MacBookProYFAYE: /home\$ mkdir -p /L1/L2/L3 //crée la chaine de répertoire L1, L2 et L3 en même temps (parent)

Commandes de base

- pwd pour print working directory: affiche le chemin absolu du répertoire courant
- wv toto yfaye : (move) renome toto en yfaye
- cp toto.txt tata.txt: (copy) copie le contenu du fichier toto.txt dans tata.txt
- cp -i toto.txt tata.txt: itérative (demande confirmation)
- cp -r toto tata: récursive (copie le répertoire en entier)
- rm toto tata titi : (remove) supprime les fichiers donnés
- rm -i toto tata : (interactive)
- touch toto.txt : permet de créer un fichier

Commandes de base

Les utilisateurs

▶ Pour effectuer une tâches sur un fichier ou installer un logiciel on a besoin d'obtenir des droits de super utilisateur.

yfaye@MacBookProYFAYE: ~ \$ whoami // affiche l'utilisateur courant yfaye@MacBookProYFAYE: ~ \$ yfaye

- > su pour substitute user ou switch user (appelé à tort semble-t-il) Super Utilisateur, permet de se connecter en tant root.
- **su** sans paramètre: le nom root est utilisé par défaut et le mot de passe de utilisateur root est demandé par le système
 - ▶ su = su root // mot de pass root obligatoire



○ □ root@toshiba-Satellite-Pro-L630:/home/faye fayestoshiba-Satellite-Pro-L630:/\$ su root Not de pass: root@toshiba-Satellite-Pro-L630:/home/fayes

Commandes de base

Unix. unix. mnix.

cola.txt colatxt

vnix, labo.txt,

- Les caractères génériques
- ▶ * dénote 0, 1 ou plusieurs caractères
 - *.c doc*
- >? dénote un seul caractère quelconque
 - >?nix *.s??
- [] dénote un caractère appartenant à un ensemble
 - [Uv]nix *.vl[ci]
- ▶ [^] dénote un caractère n'appartenant pas à un ensemble
 - [^co]

yfaye@MacBookProYFAYE: ~ \$ Is *.txt => Cola.txt, labo.txt

yfaye@MacBookProYFAYE: /home\$ ls ?nix => Unix, unix, vnix, mix

yfaye@MacBookProYFAYE: /home\$ Is [Uu]nix => Unix, unix

yfaye@MacBookProYFAYE: /home\$ ls [^Uu]nix => vnix, mnix

Commandes de base

Les utilisateurs

root peut utiliser su faye pour se connecter en tant que yfaye ou passer à n'importe quel compte d'utilisateur. Il n'a pas besoin de fournir un mot de passe

root@toshiba-Satellite: /home/toshiba# su yfaye //pas besoin de mot de passe yfaye@toshiba-Satellite: /home/toshiba\$

▶ Un utilisateur autre que root peut utiliser su, il doit fournir le mot de passe root

yfaye@toshiba-Satellite: /home/yfaye\$ su youssou //mot de passe root à fournir Mot de passe:

youssou@toshiba-Satellite: /home/youssou\$

Commandes de base

Les utilisateurs

- > su a toujours été la manière traditionnelle d'acquérir des permissions root sur Linux
- sudo pour (substitute user do) permet à un utilisateur d'exécuter une commande en tant que root (sans être connecté en tant que root): devenir root pour un instant
- La commande sudo existe avant Ubuntu qui a été la première distribution Linux populaire à:
 - créer un utilisateur pouvant exécuter sudo
 - > créer le compte root standard sans mot de passe
 - ▶ ne pas pouvoir se connecter en tant que root avant d'avoir attribué un mot de passe au compte root.
 - La commande sudo passwd root // active le compte root et demande de créer un mot de passe pour le root
 - La commande sudo -i // permet d'avoir un shell root, après avoir donné son mot de passe et non celui du root.

yfaye@toshiba-Satellite: /home/yfaye\$ sudo -i //mot de passe de yfaye et non de root Mot de passe [sudo] pour yfaye:

yfaye n'apparait pas dans le fichier soudoers, cet événement sera signalé.

toshiba@toshiba-Satellite: /home/toshiba\$sudo -i. //mot de passe de toshiba

root@toshiba-Satellite: /root #

Gestion des utilisateurs

- Sous Linux, les utilisateurs sont regroupés en groupes
- ▶ Par défaut un utilisateur est créé avec un groupe (*groupe primaire*) portant son nom
- ▶ Chaque utilisateur doit faire partie au moins d'un groupe, son *groupe primaire, il* peut être invité dans un ou plusieurs groupes secondaires.
- Les groupes et utilisateurs se gèrent par leur identifiant numérique unique GID et UID.
 - ▶ UID User IDentifier. Identifiant unique d'utilisateur.
 - ▶ GID Group IDentifier. Identifiant unique de groupe.
- ▶ Il existe trois types d'utilisateurs
 - super-utilisateur ou super-administrateur, son identifiant root (sous Ubuntu, son accès direct est bloqué) est Administrateur du système, le premier compte crée lors de l'installation est un compte super-administrateur.
 - utilisateur ordinaire : créé pour chacun des usagers de l'ordinateur, il identifie les gens qui se servent de votre ordinateur.
 - Comptes système: créés par le système Ubuntu, généralement invisibles aux usagers, servent à faire fonctionner certains services du système

6

Commandes de base

Les utilisateurs

- > Seuls certains utilisateurs appelés sudoers ont le droit d'exécuter la commande sudo.
- Pour ajouter un utilisateur dans la liste des sudoers, il faut excéuter en tant que root (ou via un autre utilisateur sudoers) :
 - ▶ adduser yfaye sudo (en tant que root)
 - > sudo adduser yfaye sudo (avec un utilisateur déjà sudoers)
- > sudo commande: le mot de passe de l'utilisateur lançant sudo est demandé par le système

toshiba@toshiba-Satellite: ~\$ sudo apt-get install Firefox //mot de passe de toshiba Mot de passe [sudo] pour toshiba:

toshiba@toshiba-Satellite: ~\$

La commande sudo su // pour se connecter comme root avec son mot de passe et non celui du root: devenir root et le rester

toshiba@toshiba-Satellite: ~\$ sudo su //mot de passe de toshiba

Mot de passe [sudo] pour yfaye:

root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#sudo -i

root@toshiba-Satellite: /root#

6

Gestion des utilisateurs Création d'un utilisateur

La commande adduser (interactive) réservée à administrateur permet d'ajouter un utilisateur, fournir un paramètre : le nom de l'utilisateur à créer. root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#adduser Et1 // crée l'utilisateur Et1.

root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#adduser Et2 // crée l'utilisateur Et2 root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#deluser Et1. //supprime Et1

root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#passwd Et1 //crée /change le mot de passe

Saisir 2 fois le mot de passe

root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#cat /etc/passwd //liste les utilisateurs

- Format de /etc/passwd
 - nom_utilisateur:mot_de_passe:uuid:guid:commentaire:home:shell
 - nom_utilisateur: login de l'utilisateur.
 - mot_de_passe: mot de passe de l'utilisateur remplacer par un x pour des raisons de sécurité
 - uuid: identifiant système de l'utilisateur
 - guid: groupe principal de l'utilisateur.
 - commentaire: commentaire textuel sur l'utilisateur qui est souvent son nom réel (Prénom et Nom).
 - home: répertoire home de l'utilisateur sur ce système.
 - shell: l'interpréteur shell par défaut de l'utilisateur

yfaye:x:1000:1000:Youssoufaye:/home/yfaye:/bin/bash

Gestion des utilisateurs Création d'un utilisateur

- La commande useradd (non-interactive) réservée à un administrateur permet de créer un utilisateur automatiquement.
- useradd permet de créer des scripts exploitant: le script adduser en est un exemple,

root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#useradd Et1 // crée l'utilisateur Et1.

Un compte créé avec useradd est inactif. Pour l'activer, il faut attribuer un mot de passe au compte.

root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#passwd Et1 //demande de créer le mot de passe pour Et1.

▶ Pour forcer l'utilisateur à changer de mot de passe lors de sa première connexion root@toshiba-Satellite: /home/toshiba# passwd -e Et1

Gestion des utilisateurs Aiouter un utilisateur à un groupe

- ▶ Par défaut un utilisateur est créé avec un groupe (*groupe primaire*) portant son nom Chaque utilisateur doit faire partie au moins d'un groupe, son *groupe primaire*.
- On peut utiliser useradd, adduser, usermod

root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#adduser Et1 Gr1 // ajoute l'utilisateur Et1 (s'il existe déjà) au Gr1 sans le supprimer des groupes auxquels il existe déjà

root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#adduser --ingroup Gr2 Et1 // ajoute l'utilisateur Et1 (s'il n'existe pas) au Gr2

root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#useradd -u 1000 -g 221 -d /home/L2i/Et1 Et1 //Ajoute l'utilisateur Et1 (s'il n'existe pas) d'identifiant 1000, dans le groupe 221 avec le répertoire de travail / home/L2i/Et1

root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#usermod -g Gr1 Et1 // définit pour Et1 le groupe Gr1 comme groupe primaire

root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#usermod -aG Gr2 Et2 // ajoute Et2 au groupe Gr2 sans supprimer Et2 de ses groupes d'origine

Gestion des utilisateurs

Groupe: création

- ▶ Un compte d'utilisateur peut être affecté à un ou plusieurs groupes sous Linux.
- On peut configurer des autorisations de fichiers et d'autres privilèges par groupe.
 - sur Ubuntu, seuls les utilisateurs du groupe sudo peuvent utiliser la commande sudo pour obtenir des permissions élevées.
- La commande groupadd réservée à root permet d'ajouter un groupe.

root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#groupadd Gr1 // crée le groupe Gr1, Gr1 différent du nom d'un utilisateur ou fichier système existant

root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#groupadd Gr2 // crée le groupe Gr1 root@toshiba-Satellite: /home/toshiba#cat /etc/group //liste les utilisateurs avec leurs groupes

- ▶ Format de /etc/group
 - ▶ nom_de_groupe : champ_special : numero_de_groupe : utilisateurs
 - nom utilisateur correspond au nom du groupe.
 - champ special liée aux anciennes versions d'Unix, n'est plus utilisé peut rester vide ou contenir le caractère * ou x.
 - numero de groupe identifiant unique du groupe sous la forme d'une valeur numérique
 - utilisateurs il s'agit de la liste des utilisateurs appartenant au groupe, ils sont séparés par des virgules
 root:x:0:root

6


Droits d'accès sur les fichiers et dossiers

- Les fichiers appartiennent forcément à un utilisateur et à un groupe. Le groupe principal de l'utilisateur qui crée le fichier est, par défaut, le groupe propriétaire du fichier.
- ▶ Utiliser ls I pour consulter les droits d'accès
- Il y a 3 catégories d'utilisateurs d'un fichier :
 - l'utilisateur propriétaire du fichier ou user (u): c'est en principe l'utilisateur qui l'a créé.
 - Le groupe propriétaire (g): généralement le groupe principal du propriétaire du fichier mais peut être modifié par ce dernier et prendre la valeur d'un de ses groupes secondaires
 - Les **autres** ou others (o): toute personne autre que le propriétaire et qui n'est pas membre du groupe cité précédemment.
- Les « permissions » accordées à chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs sont de 3 types :
 - Permission en lecture : Read (r)
 Permission en écriture : Write (w)
 - Permission d'exécution : eXecute (x)

Propriétaire (u) Groupe (g) Autres (o)

R W X R W X R W X

Droits d'accès sur les fichiers et dossiers



Ces droits peuvent être écrits sous forme octale sur 3 bits, avec x le bit de poids faible et r le bit de poids fort.

R W X R W X R W X 4 2 1 4 2 1 4 2 1 r*4+w*2+x*1 664 = 110 100 100 = RW- R R => rw pour u,	Propriétaire (u)			Gro	Groupe (g)			Autres (o)		
r*4+w*2+x*1 664 = 110 100 100		R	W	Χ	R	W	Χ	R	W	Χ
664 = 110 100 100		4	2	1	4	2	1	4	2	1
		r*4+	-w*2-	+x*1						
= RW- R R => rw pour u,)	664 =	1	10	100	1 (0 0			
•		=	F	RW-	R	R-	- =	> rw	pou	r u, r

Droits d'accès sur les fichiers et dossiers

- Un utilisateur ne disposant ni des permissions de lecture, ni d'exécution ne pourra pas accéder au contenu du dossier.
- Un utilisateur ne disposant que de la permission de lecture pourra lister le contenu du dossier. (Par exemple, avec la commande ls dans une fenêtre de terminal.) Il ne pourra pas accéder au dossier avec son navigateur de fichiers.
- Un utilisateur ne disposant que de la permission d'exécution peut ouvrir un dossier, mais ne peut pas en voir le contenu.
- ▶ Un utilisateur disposant des droits de lecture et d'exécution pourra lister le contenu d'un dossier et y entrer avec son navigateur de fichiers.
- Un utilisateur ne peut renommer, supprimer ou copier des fichiers dans un dossier s'il n'a pas accès en écriture à ce dossier
- Si un utilisateurs a accès en écriture à un répertoire, il peut supprimer un fichier même s'il ne dispose pas de droits d'écriture pour ce fichier.

Droits d'accès sur les fichiers et dossiers

- ▶ Avec la commande chmod (change mode) permet de changer les permissions d'accès d'un fichier ou d'un répertoire.
- On indique l'utilisateur (u, g, o ou a), les actions "+, -, =" et le droit concerné "r, w, x".

yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # chmod go +r toto //droit en lecture au groupe et aux autres

yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # chmod u+rx toto.txt // donne les droits de lecture et d'exécution au propriétaire

yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # chmod g+w,o-w toto.txt //donne le droit d'écriture au groupe et l'enleve aux autres

yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # chmod +x toto.txt// donne le droit d'exécution à tout le monde

yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # chmod u=rwx,g=r,o=- toto.txt //donne tous les droits au propriétaire, juste la lecture au groupe, rien aux autres

yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # chmod ax toto.txt// (all) enlever les droits d'exécution à tous

yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # chmod uw toto.txt// enlever les droits d'écriture au propriétaire

yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # chmod 600 toto.txt // donne les droits de lecture et écriture au propriétaire seul

yfaye@MacBookProYFAYE: ~ \$ chmod 777 toto.txt // donne tous les droits à tous

6

Droits d'accès sur les fichiers et dossiers

- La commande chown (change owner) permet de changer le propriétaire ou le groupe
- La commande chgrp (change group) permet de changer le groupe

yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # chown Et1 toto.txt // Et1 devient propriétaire du fichier toto.txt

yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # chgrp Gr1 toto.txt // Gr1 devient groupe propriétaire de toto.txt

yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # chown Et1:Gr1 toto.txt // Et1 et Gr1 deviennent propriétaires de toto.txt

Entrée, Sortie, Redirection

- >> redirige dans un fichier la sortie standard de la commande.
 - yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # echo bonjour L2i > toto.txt //met bonjour L2i dans le fichier toto.txt. le contenu antérieur de toto.txt est écrasé
 - ▶ yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # Is -I > toto.txt //Le résultat Is -I ne s'affiche pas à l'écran, mais il est placé dans toto.txt
 - yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # echo 2021 >> toto.txt //ajout sans écraser le contenu antérieur
- ><: change l'entrée standard de la commande pour la prendre dans un fichier.
 - ▶ yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # more < toto.txt //affiche page par page le contenu de
- echo "Au revoir" > liste; ls -al >> toto) || echo "Bonjour" > toto (sur une seule ligne) ?

» branche la sortie standard de la commande de gauche sur l'entrée standard de la commande de droite yfaye@MacBookProYFAYE: ~ # Is -l | more //affiche page par page la sortie de Is -l Qu'y a-t-il dans le fichier toto après l'exécution de la commande suivante: (echo "Bonjour" > toto; ▶ Et si l'on remplace || par && ?